

Z1-KLISJESNAGEL



Zandvoort
Draadindustrie B.V.
fabriek van speciaal nagels

Verrassend eenvoudige methode om zgn. klisjes of klampen tijdelijk te bevestigen op beton of op zeer harde (tot B65) ruwe betonnen vloerelementen. Het schuine profiel rond de schacht van de Z1-Klisjesnagel zorgt dat het klisje nu onwrikbaar bevestigd is, zelfs op de meest oneffen betonnen vloerelementen.



Bevestigingsadvies:

- boor 2 gaatjes van 4 mm door het klisje in het beton. Sla de Z1-Klisjesnagel door het klisje tot de bovenzijde van de nagel gelijk ligt met bovenzijde van het klisje.

Verwijderen:

- met vuistmoker tegen zijkant van het klisjes slaan, waardoor de Z1-klisjesnagel, in het klisje, afbreekt.
- met klauwhamer het klisje los trekken en de in het beton achter gebleven nagel met paar tikken krom slaan tot ze, in het beton afbreken.
- Z1-Klisjesnagels springen of spatten niet weg!

Z1-Klisjesnagels zijn leverbaar in de lengte van 40 mm en 50 mm